

用紙設定一覧<CANON>

	Printer	iPF 5000/8000/9000/5100/ 6100/8100/9100/6200/8200 6300/8300/6400/8400/1000	Pixma Pro 9550 / 1 / 10	Pixma Pro 9000 / 100
	Ink	Lucia / EX / Pro	Lucia	Dye
	用紙設定	光沢プラチナグレード	光沢プラチナグレード	光沢プラチナグレード
メタリックパール (4840)	印字品質	最高	最高	最高
	ブラックインク	フォトブラック	フォトブラック	
	用紙設定	プレミアム光沢紙2(厚口)	プレミアム光沢紙2(厚口)	プレミアム光沢紙2(厚口)
ハイグロスフォトペーパー (4841)	印字品質	きれい	きれい	きれい
	ブラックインク	フォトブラック	フォトブラック	
	用紙設定	写真用紙 微粒面光沢ラスター	写真用紙 微粒面光沢ラスター	写真用紙 微粒面光沢ラスター
ラスターフォトペーパー (4844)	印字品質	きれい	きれい	きれい
	ブラックインク	フォトブラック	フォトブラック	
	用紙設定	写真用紙 微粒面光沢ラスター	写真用紙 微粒面光沢ラスター	写真用紙 微粒面光沢ラスター
ラスターフォトペーパーDUO (4845)	印字品質	きれい	きれい	きれい
	ブラックインク	フォトブラック	フォトブラック	
	用紙設定	プレミアム半光沢紙2(厚口)	プレミアム半光沢紙2(厚口)	プレミアム半光沢紙2(厚口)
サテンバライタ (4848)	印字品質	きれい	きれい	きれい
	ブラックインク	フォトブラック	フォトブラック	
	用紙設定	キャンバス	キャンバス	写真用紙プレミアムマット
マットフォトキャンバス (4851)	印字品質	最高	最高	最高
	ブラックインク	マットブラック	マットブラック	
	給紙	手差し	手差し	手差し
	用紙設定	写真用紙プレミアムマット	写真用紙プレミアムマット	写真用紙プレミアムマット
スムーズマットコットン (4852)	印字品質	最高	最高	最高
	ブラックインク	マットブラック	マットブラック	
	給紙	手差し	手差し	手差し
	用紙設定	写真用紙プレミアムマット	写真用紙プレミアムマット	写真用紙プレミアムマット
テクスチャードマットコットン (4853)	印字品質	最高	最高	最高
	ブラックインク	マットブラック	マットブラック	
	給紙	手差し	手差し	手差し